

Rengøring af SKF TLGB 20

Kontakt SKF DK - Frank Hasselbalch, +45 4077 7708

I visse tilfælde kan SKF TLGB 20 pumpen svigte. Andre gange vil pumpen ikke genere tryk, selvom den ser ud til at køre rigtigt.

Fejlen skyldes 9 ud af 10 gange, at der er snavs eller fremmedlegemer inde i pumpehovedet.

Se på den næste side hvad du skal undersøge og rengøre inden du sender retur til SKF eller din forhandler.



1. På forsiden af pumpen sidder der en stor bolt, skru denne ud.



2. Rengør fjederen og kuglen, som sidder nede i bunden af pumpehovedet, grundigt. Kuglen kan ikke tages op, så det kræver lidt tålmodighed.



3. Fjern fedtpatron og rengør pumpen nedefra og op, fra der hvor fedtpatronen sidder oppe i pumpehovedet.

Du skal fjerne som meget fedt som muligt af den fedt som er tilbage i pumpehovedet.

Undersøg pumpehovedet grundigt for fremmedlegemer og snavs. Vi har fundet alt fra sandkorn til plastik rester, som naturligvis forhindre pumpen i at drifte perfekt, eller lave det fornødne tryk.



4. Saml nu pumpen – den bør nu virke igen.

Husk at udlufte pumpen, hvis den nye fedt ikke kommer frem i slangen.